

**THINKY**

공전/자전 원심 믹서

싱키 믹서 (THINKY Mixer)

ARV-310/310LED

# 취급설명서



- 안전을 지키기 위해 사용전에 본 취급설명서를 반드시 읽고 충분히 내용을 이해 해주세요.
- 필요할때 바로 볼 수 있도록 이 취급서를 항상 지정된 장소에 비치 하십시오.

## 3-1. 설치

---

### 3-1 악세서리 점검

---

THINKY ARV-310 장비는 아래 테이블과 함께 포장되어 있습니다. 포장을 해체할 때 내용물을 필히 확인하시기 바랍니다.

테이블 LIST
----------

### 3-2 진공펌프 진공오일 충전

---

포장을 해체한 후 아래 순서에 따라 진공오일을 진공펌프에 충전하시기 바랍니다.

- 1) 아래 빨간색 원에 있는 여섯개의 나사를 풀어야 합니다.  
필요하다면 장비 상부의 고무 패드를 옮겨서 나사를 풀기 바랍니다.  
투명 와셔를 잃어버리지 않도록 합니다.
- 2) 장비의 왼쪽으로 커버를 천천히 엽니다.  
인버터가 커버에 있기 때문에 커버가 무거운 점을 주의하시기 바랍니다.
- 3) 진공오일을 준비합니다.
- 4) 진공펌프의 오일 주입구를 엽니다.  
페인트가 칠해진 육각 나사 모양의 오일 주입구와 금색 배기구를 혼돈하지 마십시오.  
제공해드린 플라이어를 이용하여 오일 주입구를 열기 바랍니다.
- 5) 200ml 정도의 규격 오일을 오일 점검 창을 확인하며 2/3 가량 주입합니다.  
오일 주입구 주변에 흘리지 마십시오.
- 6) 오일 주입구를 막습니다.
- 7) 필터 교체 입구를 막고 있는 단개를 풀고 난 다음 필터 교체 뚜껑을 엽니다.

- 8) 필터가 펌프에 있는지 확인 합니다.
- 9) 필터 교체 입구의 단개를 이용하여 필터 교체 뚜껑을 단단히 닫습니다.
- 10) 펌프 주변에 있는 전원 케이블을 연결합니다.
- 11) 장비 커버를 닫은 다음 여섯개의 나사를 조여 줍니다.

### 3-3 외부 진공 배관

---

장비의 뒤쪽 외부 진공 배관에 관련된 내용입니다.

### 3-4 배송용 잠금장치 제거

---

선적시 장비에 가해질 수 있는 위험을 사전에 막기위해 두 군데의 잠금장치가 있습니다.

장비 설치를 위해 아래와 같은 순서로 잠금장치를 해제하시기 바랍니다.

- 1) 장비 앞쪽에 있는 선적용 나사를 렌치가 멈출때까지 시계 방향으로 돌려 줍니다.
- 2) 장비 뒤쪽에 있는 나사 또한 렌치가 멈출 때 까지 시계 방향으로 돌려 줍니다.

### 3-5 전원 공급

---

잠금 장치를 해제한 후 아래 순서와 같이 전원을 공급합니다.

- 1) 장비 뒤쪽에 있는 전원입력부에 케이블을 연결합니다.
- 2) 장비 소비 전력은 전원 연결 시 초기 14A 임으로 조심해서 적절히 연결합니다.