

진공믹서  
아와토리 란타로  
ARV-930TWIN  
취급설명서



- 안전을 지키기 위해 사용전에 본 취급설명서를 반드시 읽고 충분히 내용을 이해 해주세요.
- 필요할때 바로 볼 수 있도록 이 취급서를 항상 지정된 장소에 비치 하십시오.

# 머리말

---

「아와토리 랜타로」 ARV-930TWIN (이하 「본 장비」라고 함.) 은 각종재료(액체, 분체등)을 혼합해 가면서 동시에 탈포하는 것을 목적으로 설계 개발된 교반/탈포기 입니다.

본 장비를 사용하시기전에 이 취급설명서를 잘 읽어보고 내용을 충분히 이해해 주십시오.




본 장비의 내용에는 고전압 통전부, 고속회전부 및 진공 감압부가 있습니다. 본 장비는 이런 부분의 위험성은 보호 될 수 있도록 설계되었으나 본서에 기재된 안전 주의사항 또는 순서 등의 사용방법을 준수 하지 않을 경우 본 장비가 가진 보호기능이 손실 되어 중경상의 사고를 입을 수 도 있습니다.

본서의 내용 중에 질문사항이나 불명확한 부분이 있다면 판매대리점에 문의를 하시기 바랍니다.




● 본서에서 사용하는 마크에 대해

본서에는 잘못된 취급이나 오작동에 의한 사고를 방지 하기위해 안전주의 사항을 이하의 3 단계로 나누어 표시 하고 있습니다.

이 안전주의 사항을 반드시 읽으시고 완전히 내용을 이해 한 상태에서 사용해 주십시오.

표시	의미
	기재사항을 지키지 않으면 사망 혹은 중상을 입을 사항.
	기재사항을 지키지 않으면 사망 혹은 중상의 염려가 있는 사항.
	기재사항을 지키지 않으면 경상을 입을 염려가 있는 사항.

위의 나열된 것 이외에 본서에서는 이하와 같은 마크가 있습니다.

표시	의미
	사용 중에 신경을 써야 할 사항, 준수하지 않을 경우 본 장비의 파손이나 물적 손해를 불러올 염려가 있습니다.
	사용전에 참고가 되는 사항입니다.
	참고할 항목을 표시합니다.

- 본서에 기재가 없는 독자의 운용으로 생긴 결과에 대해서는 일체의 책임을 지지 않으므로 양해해 주십시오.
- 제품의 개량으로 동반 되는 본서에 기재 된 설명이나 그림이 실제의 제품과 다소 다를 경우가 있습니다.
- 본서의 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 전재하는 것은 삼가해 주십시오.
- 본 장비를 매매 또는 대여하는 경우, 본서 또는 납입시 첨부된 서류 일체를 반드시 본 장비에 첨부해 주십시오.
- 본 장비의 설치방법, 사용방법 또는 구성 부품 등의 폐기방법 등은 해당 국가 또는 지방자치단체가 정하는 행정법령에 따라 주십시오.